

Перечень запасных частей.

№	Деталь	Наименование
1	11491-00	колпак распылителя 2 3/4"
	11488-00	колпак распылителя 4"
	11492-00	колпак распылителя 6"
1,1,	09772-00	кольцо колпака 2 3/4"
	04627-00	кольцо колпака 4"
	04703-00	кольцо колпака 6"
1,2	09777-00	основание 2 3/4"
	04628-00	основание 4"
	04707-00	основание 6"
2	08488-12f	штифт с резьбой
3	06714-00	кольцо для приводного вала
4	06713-00	держательное кольцо для приводного вала
5	07554-20	О - образное кольцо
6	06710-00	прокладка
7	06711-00	прокладка
8	07554-13	О - образное кольцо
9	07554-08	О - образное кольцо
10	07225-00	приводной вал
10a	07226L-00	приводной вал в комплекте
11	04175-00	сопротивление 10 ГОм
12	14003-00	пружина
13	06335-00	подающая труба 2 3/4"
	03700-00	подающая труба 4"
	04076-00	подающая труба 6"
14	07554-05	О - образное кольцо
15	10972-00	корпус пистолета
16	03968-00	прокладка
17	08491-00	пружина
18	07221-00	адаптер воздушного двигателя
19	04358-00	гильза
20	04359-01	штифт пружины
21	11847-00	воздушный двигатель
22	10962-00	дистанционная шайба
23	09157-24f	винт
24	20988-25	высоковольтный кабель в комплекте 7,5м
	20988-36	высоковольтный кабель в комплекте 11м
25	10975-00	воздушный клапан
26	08301-16с	болт
27	08301-12с	болт
28	08454-06с	болт
29	03917-00	пружина
30	07747-16с	болт
31	07486-06	шайба
32	02803-00	трубка для лака
33	LUX 32	О - образное кольцо
34	02842-01	сопротивление 525МОм

№	Деталь	Наименование
35	07554-06	О - образное кольцо
36	03959-00	прокладка сопротивления
37	03695-00	контакт
39	03655-00	клапан в комплекте
40	05008-00	прижимная шайба
41	03658-00	держатель пружины
42	03441-00	зубчатая гайка
43	02846-00	пружина
44	03657-00	игла клапана
45	03803-01	ведущая ось
46	03688-01	контршайба
47	03659-00	корпус пружины
48	02845-00	прокладка
49	03649-00	рычаг спускового крючка
50	07234-00	ручка пистолета
51	02594-08	подпружиненный штифт
52	07747-20с	болт
53	03978-00	дистанционная втулка
54	03979-00	ограничитель рычага спускового крючка
55	03977-00	вращающаяся пружина
56	03654-00	гнездо иглы клапана
57	06803-01	втулка
58	03653-00	муфта
59	06803-02	втулка
60	07135-00	держатель шланга
61	17356-00	устройство подачи краски
62	08453-08с	болт
63	07612-22	болт
85	08488-08с	штифт с резьбой
86	06504-00	адаптер
87	08343-00	клапан подсоединения
89	04137-00	место соединения
90	06126-00	пружина колпака
91	06204-00	труба сопротивления
	07554-28	О - образное кольцо сопротивления
Принадлежности		
	08340L25	шланг для краски в комплекте 1/4" 7,5м
	08340L36	шланг для краски в комплекте 1/4" 11м
	08340L50	шланг для краски в комплекте 1/4" 15м
	08340L75	шланг для краски в комплекте 1/4" 22,5м
	06886L25	воздушный шланг в комплекте 1/4" 7,5м
	06886L36	воздушный шланг в комплекте 1/4" 11м
	06886L50	воздушный шланг в комплекте 1/4" 15м
	06886L75	воздушный шланг в комплекте 1/4" 22,5м
	117505	оплетка шланга
	59972-00	смазка
	RGV-90-2	высоковольтный кабель 90кВ
	03936-00	держателе скобы
	72558-02	защитный чехол пистолета




Рис.5 Ручной пистолет для электростатического напыления.